QR КОДЫ



Телеграм-канал



Задание





Виртуальная расходометрия для скважин, оснащенных ЭЦН

КОМАНДА ЛЕКТОРОВ







Овсепян Эрик Эдуардович Специалист по разработке ООО Газпромнефть – Цифровые решения




Бобов Михаил Борисович Специалист по разработке ООО Газпромнефть – Цифровые решения

XAKATOH – 9TO?

Форум для разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща решают какую-либо проблему на время.



ФИЗИЧЕСКИЕ РАСХОДОМЕРЫ



Дебит скважины (LIQ_RATE) — сколько продукции добывает скважин за определенный промежуток времени (м3/сут) — основной показатель работы скважины

Автоматизированная групповая замерная установка (АГЗУ) предназначена для автоматического периодического определения продукции нефтяных скважин и контроля за их технологическими режимами.

ФИЗИЧЕСКИЕ РАСХОДОМЕРЫ



Особенности использования АГЗУ

- Дорого, т.к. устройство сложное.
- Низкая частота замеров.
- Низкий охват.
- Нехватка АГЗУ.

ВИРТУАЛЬНЫЕ РАСХОДОМЕРЫ


Виртуальный расходомер – определение дебита жидкости по косвенным параметрам



Увеличение частоты данных по дебиту скважины с помощью виртуальных замеров позволяет явно отслеживать работу добывающей системы

Виртуальная расходометрия позволяет наблюдать изменение в режиме работы скважины

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ



^{**}Содержание воды в продукции скважины, определяемое как отношение дебита воды к дебиту жидкости, %

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

	EXT_DATA	LIQ_RATE	OIL_RATE	WATER_CUT	PLIN	QGAS	FREQ_HZ	ACTIV_POWER	PED_T	PINP	I_B
count	20020.000000	146.000000	146.000000	146.000000	6602.000000	146.000000	6595.000000	6592.000000	6595.0	6595.000000	6596.000000
mean	0.855245	415.724247	45.484384	88.097397	17.879284	2165.620274	41.782948	77.426187	0.0	36.535782	31.122165
std	10.060267	40.139969	4.454233	0.174743	0.350247	296.131190	1.701624	5.949151	0.0	0.377892	1.419314
min	0.000000	0.000000	0.000000	87.460000	10.890000	0.000000	0.000000	56.005000	0.0	35.870000	0.000000
25%	0.000000	403.240000	44.005000	87.980000	17.720000	2060.252500	41.000000	72.955000	0.0	36.170000	30.300000
50%	0.000000	413.825000	44.995000	88.100000	17.920000	2211.950000	41.000000	73.748000	0.0	36.680000	30.600000
75%	0.000000	436.287500	47.880000	88.220000	18.080000	2285.165000	43.000000	83.550000	0.0	36.810000	32.200000
max	120.000000	463.690000	50.900000	88.540000	19.010000	2642.390000	43.000000	83.900000	0.0	39.220000	32.400000

	I_A	I_C	U_AB	U_BC	U_CA	U_OTP	COS_PHI
	6596.000000	6595.000000	6595.000000	6595.000000	6595.000000	0.0	6595.000000
	31.111098	31.244458	394.055345	398.266262	397.039121	NaN	72.361183
	1.416309	1.439096	2.871972	2.894213	2.860467	NaN	2.449727
	0.000000	0.000000	380.000000	385.000000	384.000000	NaN	0.000000
	30.300000	30.400000	392.000000	397.000000	396.000000	NaN	71.000000
	30.600000	30.700000	394.000000	399.000000	397.000000	NaN	72.000000
	32.200000	32.400000	396.000000	401.000000	399.000000	NaN	73.000000
	32.400000	32.500000	401.000000	403.000000	404.000000	NaN	74.000000

Целевая переменная - **дебит жидкости**

Необходимо восстановить значения данного параметра, замеры которого находится в столбце с названием "LIQ_RATE"

